

Практическая работа 10 – Настройка DHCP на маршрутизаторе

1. Строю сеть



2. Настраиваю роутер



3. Настраиваю DHCP

```
Router(config) #ip dhcp pool patapim
Router(dhcp-config) #defalt
Router(dhcp-config) #default
Router(dhcp-config) #default-router 192.168.0.3
Router(dhcp-config) #dns
% Incomplete command.
Router(dhcp-config) #dns
Router(dhcp-config) #dns
Router(dhcp-config) #dns-server 7.7.7.7
Router(dhcp-config) #exit
```

4. Захожу в конфигурацию устройства во вкладке IP Configuration и выбираю DHCP



5. Пропинговываю

```
C:\>ping 192.168.0.3

Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>
```